

## 中ホール 卓の使い方

### ※注意事項

### パッチ

パッチ	調光仕込→DimNo.→フェーダーボタン→調光仕込	
フェーダーの挿入	挿入+右端のフェーダー→空けるフェーダーで右のみにずれる	
フェーダーの入替	交換+元フェーダー→先フェーダー	
パッチ場面切換	SHIFT+パッチ場面 ABC	※切換えると1段使いになる
パッチ場面のコピー	コピー+元場面→先場面	
個々払い	調光払い+フェーダーボタン	
一括払い	消去+パッチ場面x2	
フリーフェーダー	P/F切換+フェーダーボタン	※マスターに関係しない ※記憶に入らない
2段使い	SHIFT+1段切換→クロスを返す	※クロスを割ってたらダメ ※1段使いは常にLive

### 記憶

シーン	シーンページNo.(1~10)→実行して組む→(フェード→タイム入力) →記憶+シーンNo.(1~20)	※Live記憶のみ ※修正不可 ※フリーフェーダーは入らない ※タイムはチェイスの時のみ記憶されるのでその都度選択 ※タイムのコンマ以降は+SHIFTで
サブマス	実行して組む→記憶+サブマスボタン	※フリーフェーダーは入らない

### 修正

サブマス	修正→サブマスNo.→ひっかけ修正→サブマスボタン	※修正段はP2のみ ※フリーフェーダーは入らない
------	---------------------------	-----------------------------

### 自動再生

チェイス	コピー+シーンページ→自動再生(1~3)	※カットチェンジしかない ※実行は2段使いでもできる ※シーンを入れるときにタイムを入れる事
------	----------------------	--

### 実行

記憶	シーンページ→シーンNo.→フェード→タイム(その都度選択)→シーンNo. (マニュアル) クロスのシーンを押す→シーンページ→シーンNo.→返す	※シーン変化途中でも別シーン選択可 ※1段使いでのみ実行できる ※シーンページは自動で変わらないので注意!! ※シーン実行中逃げるには1段使いを解除(SHIFT+1段切換)してクロスを返す事!! ※1段使いに戻ってもシーンは選択されていない
----	--	--

### 消去

記憶(個々払い)	消去+シーン
記憶(一括消去)	消去+シーンページ