

# プロジェクター 一式

映像の大きさは距離で調整してください  
高さは脚にネジがあります  
足りない場合は本等を敷いてください



パソコンケーブルは精密ケーブルです  
丁寧に抜き差ししてください。

**破損されますと負担金をいただきます。**



ウォールジャックは3階とホールにあります



パソコン教室等の場合ハブは持ち込みください




衛星アンテナは持ち込みです

ご不明な点はフロントへお電話ください。内線 306

# プロジェクター 取り扱い説明書


# 基本形



# プロジェクター 取り扱い説明書

兵庫県民会館 2010/8/7

## 小部屋 × パソコン



# プロジェクター 取り扱い説明書

兵庫県民会館 2010/8/7

## 小部屋 × VHS/DVD

